

■ 定期保養

實施定期保養時，請依照您的愛車之使用情形選擇適當的保養週期。

● 一般使用情形

請依照“定期保養週期表”實施保養。

● 嚴苛使用情形

- (1)引擎長時間怠速運轉、經常低速長距離行駛、經常於冷天短距離行駛或經常行駛於交通擁塞路段且氣溫在 32°C 以上。
- (2)經常行駛於多灰塵路段。
- (3)經常急剎車。
- (4)經常滿載、有額外載重或長期於山區路段行駛。
- (5)經常行駛於不平或泥濘路段。

如果您的愛車是在上述任何一種情形下使用，除依照“定期保養週期表”實施保養外，部份項目必須依照“嚴苛使用保養項目及週期表”實施更頻繁的保養（縮短保養週期）。

● 回廠檢修時機

除了實施定期保養以外，您應該經常注意愛車的性能、聲音及看得到的重要部位之變化，下列是一些重要的異常變化現象：

- ◆ 儀錶警告燈在引擎發動後未熄滅或行駛中亮起。
- ◆ 引擎水溫異常偏高。
- ◆ 引擎馬力降低，踩剎車時車子偏向、異音或踏板幾乎接觸到底板。
- ◆ 剎車踏板踩下時感覺軟綿綿。
- ◆ 車輛下方有液體洩漏（在冷氣使用後有水滴下是正常現象）。

若您發現您的愛車有上述任一種現象時，請儘速至中華三菱體系服務廠檢查或維修。

定期保養

● 定期保養週期表

表中列舉了行駛里程（公里數）和時間（月數）的兩種週期之檢修項目，應按照其先到的里程（時間）進行檢修。

○ 檢查油量、鎖緊或調整、檢查 ● 更換 △ 潤滑

序 號	檢 修 項 目	公里數	月 數	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
		×1000km		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
引 擎 室													
1	引擎機油	API 等級：SG 以上 ACEA 等級：A1/B1、 A3/B3、A3/B4 或 A5/B5	每隔 1 萬公里或 6 個月更換一次										
2	引擎機油濾清器		每隔 1 萬公里或 6 個月更換一次										
3	廢氣再循環(E.G.R.)系統		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
3	V 型皮帶		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	火星塞	鈦合金火星塞	每隔 10 萬公里更換一次										
5	汽門間隙*1		每隔 10 萬公里檢查一次										
6	水箱軟管受損與適當連接			○		○		○		○		○	
7	引擎冷卻水		每隔 4 萬公里或 2 年更換一次										
8	空氣濾清器		○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○
9	輔助電池(非驅動電池)		每隔 1 萬公里或 6 個月檢查一次										

*1：如果汽門產生異音，請檢查汽門間隙。

○ 檢查油量、鎖緊或調整、檢查 ● 更換 △ 潤滑

序 號	檢 修 項 目	月 數	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
		公里數 ×1000km	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
10	空氣芯(空調專用空氣芯)	每隔 2 萬公里或 1 年更換一次										
11	燃油濾清器			●				●			●	
12	排氣管洩漏與安裝		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
剎 車												
13	剎車油	每隔 1 萬公里或 6 個月檢查一次										
				●		●		●		●		●
14	剎車管路及軟管		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15	剎車踏板間隙	每隔 1 萬公里或 6 個月檢查一次										
16	手剎車		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17	剎車來令片及剎車碟盤		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
18	剎車蹄片及剎車鼓			○		○		○		○		○

○ 油量、鎖緊或調整、檢查 ● 更換 △ 潤滑

序 號	檢 修 項 目	公里數 ×1000km	月 數	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
			20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	
底 盤													
19	方向機、連桿、球接頭			每隔 4 萬公里檢查一次									
20	驅動軸防塵套					○		○		○		○	○
21	懸吊	球接頭臂、防塵套		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		轉向連桿		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
22	前輪軸承游隙			每隔 6 萬公里檢查一次									
23	底盤系統固定螺絲			○		○		○		○		○	○
24	底盤各系統潤滑			每隔 2 萬公里潤滑一次									
25	懸吊系統有無損傷或鬆動					○		○		○		○	○
26	排氣管、觸媒轉換器接頭					○		○		○		○	○
27	輪胎胎紋、胎壓及換位*1			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1：輪胎換位每隔 20000km 實施一次。

○ 檢查油量、鎖緊或調整、檢查 ● 更換 △ 潤滑

序 號	檢 修 項 目	月 數	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
		公里數 ×1000km	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
電 器												
28	全車燈光、儀錶、喇叭作用		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
29	雨刷及噴水作用		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
30	冷氣系統作動（壓縮機、鼓風機、風扇）				○		○		○		○	
油 電 系 統												
31	前馬達冷卻油		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
32	後馬達冷卻水		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		每隔 4 萬公里或 2 年更換一次										
33	前加力箱油		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
34	後加力箱油		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
35	高壓線損壞與連接檢查			○		○		○		○		○

定期保養

● 嚴苛使用保養項目及週期表”

○ 檢查油量、鎖緊或調整、檢查 ● 更換 △ 潤滑

序 號	檢 修 項 目	月 數	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
		公里數 ×1000km	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
1	空氣濾清器	每隔 1 萬公里或 6 個月檢查一次 每隔 4 萬公里或 2 年以內更換										
2	驅動軸防塵套		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	前加力箱油		○	●	○	●	○	●	○	●	○	●
4	後加力箱油		○	●	○	●	○	●	○	●	○	●
5	剎車來令片及剎車碟盤	每隔 0.5 萬公里或 6 個月檢查一次										
6	剎車蹄片及剎車鼓	每隔 1 萬公里或 6 個月檢查一次										
7	引擎機油	API 等級：SG 以上 ACEA 等級：A1/B1、 A3/B3、A3/B4 或 A5/B5	每隔 0.5 萬公里更換一次									
8	引擎機油濾清器	每隔 0.5 萬公里更換一次										

定期保養記錄表

注意：本表是用於證明使用手冊中保養里程之工作項目已被執行，請車主妥善保存此保養記錄表。

牌照號碼：

保 養 里 程	20,000 公里	40,000 公里	60,000 公里
保 養 日 期			
保 養 時 里 程 數			
服 務 廠 簽 章			
80,000 公里	100,000 公里	120,000 公里	140,000 公里
160,000 公里	180,000 公里	200,000 公里	220,000 公里