

■ 型式二：DVD 音響使用說明書


■ 面板各部名稱說明



遙控按鈕功能

①	PWR	電源開關	⑧	DISP	影像/時鐘調整鈕	⑮	M6	預約電台記憶鈕 6
②	MODE	功能模式切換鈕	⑨	SEEK TRACK	尋音鈕 選曲/快速前進，倒退 鈕	⑯	SOUND	聲音功能鈕
③	VOL	音量調整鈕	⑩	M1	預約電台記憶鈕 1	⑰	OPEN	面板開關
④	BAND	波段 / 自動預約記憶 鈕	⑪	M2	預約電台記憶鈕 2	⑱	AV-IN	聲音 / 視訊輸入插孔 (AV2)
⑤	MULT	NAVI 及螢幕顯示開關	⑫	M3 /SCR	預約電台記憶鈕 3 向上滾動鈕			
⑥		紅外線接收部	⑬	M4	預約電台記憶鈕 4			
⑦	PLAY PAUSE	暫停 / 播放鈕	⑭	M5	預約電台記憶鈕 5			

■遙控器各部名稱說明



遙控器按鍵功能

①	VOLUME UP	音量調整鈕 升高音量	⑬	LEFT	游標左移鈕 游標連續左移鈕	⑳	4	直接由目錄字 4 選擇鈕
②	VOLUME DOWN	音量調整鈕 降低音量	⑭	RIGHT	游標右移鈕 游標連續右移鈕	㉑	5	直接由目錄字 5 選擇鈕
③	MODE	功能模式切換鈕 開機鈕	⑮	ENTER	確定鈕	㉒	6	直接由目錄字 6 選擇鈕
④	MENU / RETURN	目錄顯示	⑯	ZOOM	無此功能	㉓	7	直接由目錄字 7 選擇鈕
⑤	R. TRACK	前曲目/ㄗ件/章節 選擇鈕	⑰	RAND	隨機播放鈕	㉔	8	直接由目錄字 8 選擇鈕
⑥	F. TRACK	後曲目/ㄗ件/章節 選擇鈕	⑱	SCAN	掃描播放鈕	㉕	9	直接由目錄字 9 選擇鈕
⑦	R. SEARCH	前曲目/ㄗ件/章節 快速尋找選擇鈕	㉑	REP	重覆播放鈕	㉖	0	直接由目錄字 0 選擇鈕
⑧	F. SEARCH	後曲目/ㄗ件/章節 快速尋找選擇鈕	㉒	DISC/FOLDER UP	ㄗ件夾/唱片向上 選擇鈕	㉗	OSD NTSC/PAL	資訊顯示鈕 輸出 NTSC/PAL 切換鈕
⑨	STOP	暫停鈕	㉓	DISC/FOLDER DOWN	ㄗ件夾/唱片向下 選擇鈕	㉘	GRP (Track TITLE)	指定播放曲目 / 時間 操作鈕
⑩	PLAY	播放鈕	㉔	1	直接由目錄字 1 選擇鈕	㉙	SUB LANG	次標語言選擇鈕
⑪	UP	游標上移鈕 游標連續上移鈕	㉕	2	直接由目錄字 2 選擇鈕	㉚	AUDIO	立體 / 單音選擇鈕 音樂語言選擇鈕
⑫	DOWN	游標下移鈕 游標連續下移鈕	㉖	3	直接由目錄字 3 選擇鈕	㉛	ANGLE	角度播放選擇鈕
						㉜	ASP DVD ASP	螢幕比例選擇鈕

■一般操作

*註：下述數字 ①~⑱是指面板數字編號。


①電源(PWR)

1. 點火開關 ON。
2. 然後再按本機 PWR 鈕，音響電源即“ON”，再按一次即“OFF”。

※ 注意：

當按本機 PWR 鍵時音響電源“OFF”時，螢幕畫面會進入待機畫面，此時會顯示“OFF”。


③音量(VOL)



按下“VOL ^”或“VOL v”鈕時，可增大或降低音量。顯示器上數字會連續變換。(0~40 刻劃)

⑬SOUND

◎在任何 MODE 動作下，按下 SOUND 鈕則可依序切換音量 / 音質 / 喇叭輸出方式




SEL " BASS " 調整：


在 BASS 調整畫面下，
 按 "SEEK<" 則低音減弱，
 按 "SEEK>" 則低音增強
 0 ~ -12
 按 "SEEK>" 則低音增強
 0 ~ 12

**SEL " TREBLE " 調整：**

在 TREBLE 調整畫面下，
 按 "SEEK<" 則高音減弱，
 0 ~ -12
 按 "SEEK>" 則高音增強
 0 ~ 12

**SEL " FADER " 調整：**

在 FADER 調整畫面下，
 按 "SEEK<" 則強後喇叭輸出，
 R: 0 ~ 15
 按 "SEEK>" 則強前喇叭輸出
 F: 0 ~ 15



註：DVD MODE 下，使用 5.1 CH 的 DVD 片時，只在 FADER / BALANC 兩個功能可使用

SEL " LOUD " 調整：

在 LOUD 調整畫面下，
 按 "SEEK<" 則 LOUD OFF，
 按 "SEEK>" 則 LOUD ON



⑥紅外線遙控接收器

請將遙控器之發射部對準該位置，操作遙控器上各機能鍵。

⑧影像/字幕調整(DISP)

在任何純影像模式下按此鍵，則可調整bright(亮度)，color(色彩)，aspect(畫面比例)

Bright 調整:按 SEEK TRACK 鍵，向上按則亮度增強，向下按則亮度減弱。

Color 調整:按 SEEK TRACK 鍵，向上按則色彩增強，向下按則色彩減弱。

Aspect 調整:按 SEEK TRACK 鍵，向上按則 FULL 模式，向下按則 NORMAL 模式。

在任何 MODE 下按 "DISP"鍵按 2 秒以上，則進入

CLOCK 調整

首先 " 時 " 的部分閃爍，按 SEEK TRACK 鍵可調整 " 時 ";再按一次 DISP 鍵，換成 " 分 " 的部分閃爍，按 SEEK TRACK 鍵可調整 " 分 ";再按一次 DISP 鍵換成

CLOCK ON/OFF 選擇。按 SEEK TRACK 鍵可選擇 CLOCK ON/OFF。

再按一次 DISP 鍵則時鐘設定調整完畢。

⑨MODE 鍵(模式)

在開機狀態下按 此鍵則作 MODE 循環之選擇 (收音機) (CD) (CD 換片機)


RADIO → DISC → CHANGER

↑ ↓

← AV2 ← AV1 ←

外部輸入插孔位置 -AV1 於面板前面/AV2 於音響後面。

選擇各人欲收聽或播放之 MODE(模式)。




※ 注意：

當在音頻控制方式（低音 BAS／高音 TRE／左右平衡 BAL／前後平衡 FAD）時，可進行選擇，但如過 5 秒鐘沒有操作（音量 VOL 方式為 5 秒鐘）時，顯示將返回到音源模式，在此情況下，再次按「SOUND」鍵，選擇控制方式。

AV 模式：按 MODE 鍵可換，可進入 AV1 及 AV2 模式，若影像輸入無輸入影像訊號則不顯示影像。

※ 影像資訊畫面 5 秒後關閉可換至主影像畫面。按 DISP 即可再次顯示影像資訊畫面。



無影像輸入或
車子行進中



有影像輸入或車子
停止中以及 NAVI
mode 中

⑤MULT 鍵

在接 NAVI 裝置時，按此鍵 3 秒以上可切換至 NAVI MODE（衛星導航模式）。

無接 NAVI 裝置時，按此鍵 3 秒以上此鍵無作用。

按此鍵 3 秒以上可將螢幕關閉，再按螢幕任何按鍵，螢幕會再次打開。

※ 選擇 NAVI 裝置時，合上車三電系統即可。

⑱ AV-IN 聲音／視頻輸入插口：使用中華汽車 AV-IN 專用插頭插入（自購），輸入聲音／視頻信號，音響 MODE 鍵切到 AV1，可聽見聲音及看見影像。

※ AV 輸入，按「PLAY」鍵會靜音，畫面會顯示「MUTE」。

⑨自動尋找電台 ("SEEK^" 或 "SEEK~")

押下按鍵"SEEK^" 2 秒以上；則自動選擇至次個較高頻率之電台

押下按鍵"SEEK~" 2 秒以上；則自動選擇至次個較低頻率之電台

記憶電台

使用手動或自動尋找電台，尋找您想編入記憶器中的電台。

按下並保持電台選擇按鍵 1 至 6，2 秒以上即可放手即記憶完成，反覆此過程設定 FM1 至 AM2 頻道的其他電台。

自動尋找並記憶電台 (P-SET)

● 在 RADIO MODE 下，按下 "BAND" 鍵可自動選擇最強信號的電台。

收尋到最強信號的電台將記憶到 M1~M6 裏儲存。

一旦設定好，預置電台會連續掃描 10 秒鐘。

為您想收聽的電台按下 1 ~ 6 的預置按鍵。

※注意：

反覆上述程序，您能改變頻道電率記憶順序。

⑩M1 ⑪M2 ⑫M3 ⑬M4 ⑭M5 ⑮M6 記憶電台呼出

按 "BAND" 鍵選擇頻道，各頻道 M1~M6 會顯示您先前所記憶之各電台電率或出廠預設電率。

只要按下 M1~M6 任何電台記憶鍵則可將記憶電台呼出播放。

⑦PLAY 鍵：

按下此鍵，則所播放之 RADIO 將 MUTE，畫面會顯示 "MUTE"。

再按一次此鍵，則解除 MUTE，恢復播放機能。

■單片數位鐳射唱片基本操作

1. 將鐳射唱片分別插入機上，插入 CD 後，隨即按機便自動播放（本機支援：DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / WMA 之影音光碟片）

註：若燒錄不良之鐳射唱片，不適用於本機或會無法正常播放。

1-1. 本機不適用於不同格式之混合錄製光碟。

MP3 / WMA 錄製所使用之文件夾及文件檔名；請以英文字母命名；否則將造成無法顯示及選擇不正確之錯誤（且勿以符號命名，以免無法顯示或造成無法讀取等問題。）



2. CD / CD-R / CD-RW 播放控制・可操作之機能：

⑨ SEEK TRACK 鍵：

SEEK へ鍵按下時間在 2 秒以內，則選擇下一曲目播放。

SEEK へ鍵按下時間在 2 秒以上，則選擇當曲由頭播放。

SEEK へ鍵按下時間在 2 秒以上，執行 FAST FORWARD 功能(快速前進)。

SEEK へ鍵按下時間在 2 秒以上，執行 FAST REVERSE 功能(快速返回)。


R. TRACK 鍵 ◀◀：按一次則選擇當曲由頭播放

按二次(需間隔 1 秒)則選擇前一曲目播放，持續 2 秒以上則會返回(返回)快速播放；放開按鈕則恢復正常速度播放。

F. TRACK 鍵 ▶▶：按一次則選擇下一曲目播放，持續 2 秒以上則會向前快速播放；放開按鈕則恢復正常速度播放。

R. SEARCH 鍵 ◀◀：按一次則會返回(返回)快速播放；按 PLAY 鈕則恢復正常速度播放。


F. SEARCH 鍵 ▶▶：按一次則會向前快速播放；按 PLAY 鈕則恢復正常速度播放。



RAND 鍵：按下此鍵，則所播放之 CD 片全曲目，隨機不按順序播放。再按一次此鍵，則解除 RANDOM PLAY 機能。

SCAN 鍵：按下此鍵，則所播放之 CD 片全曲目，按順序每曲目由頭依序播放 10 秒。再按一次此鍵，則解除 SCAN PLAY 機能。

REP 鍵：按下此鍵，則目前所播放之曲目，演唱完畢後重疊播放。再按一次此鍵，則解除 REPEAT 機能。



⑦**PAUSE /PLAY 鍵：**按下此鍵，則所播放之 CD 片暫停播放。再按一次此鍵，則解除暫停恢復播放機能。

STOP /PLAY 鍵：按下 STOP 鍵，則所播放之 CD 片暫停播放。再按一次 STOP 鍵或 PLAY 鍵，則解除暫停恢復播放機能。



3. MP3 / WMA 播放時，可操作之功能如下：

⑨ SEEK TRACK 鍵：

SEEK 〽 按鍵押下時間在 2 秒以內，則選擇下一 FILE 播放。

SEEK 〽 按鍵押下時間在 2 秒以內，則選擇當 FILE 曲頭播放。

SEEK 〽 按鍵押下時間在 2 秒以內，當在曲頭時按此鍵，則選擇前一曲曲目播放。

SEEK 〽 按鍵押下時間在 2 秒以上，執行 FAST FORWARD 功能。

SEEK 〽 按鍵押下時間在 2 秒以上，執行 FAST REVERSE 功能。


R. TRACK 鍵 ⏮：按一次則選擇當 FILE 曲頭播放。
按二次(需間隔 1 秒)則選擇前一 FILE 播放，持續 2 秒以上則會往前(速回)快速播放；放開按鈕則恢復正常速度播放。

F. TRACK 鍵 ⏭：按一次則選擇下一 FILE 播放，持

續 2 秒以上則會往前快速播放；放開按鈕則恢復正常速度播放。

R. SEARCH 鍵 ⏮：按一次則會往前(速回)快速播放；按 PLAY 鈕則恢復正常速度播放。

F. SEARCH 鍵 ⏭：按一次則會往前快速播放；按 PLAY 鈕則恢復正常速度播放。




▽ 鍵：按下此鍵，則選擇前一 FOLDER 內之第一個 FILE 內含播放。

△ 鍵：按下此鍵，則選擇次一 FOLDER 內之第一個 FILE 內含播放。

DISC/FOLDER UP 鍵△：按下此鍵，則選擇次一 FOLDER 內之第一個 FILE 內含播放。

DISC/FOLDER DOWN 鍵▽：按下此鍵，則選擇前一 FOLDER 內之第一個 FILE 內含播放。




Ⓜ3 /SCR 鍵：卷動文字顯示及時間顯示。

RAND 鍵：按下此鍵，則所播放之 MP3/WMA 片全內件夾 FOLDER，隨機不按順序播放。再按一次此鍵，則解除 RANDOM PLAY 機能。

SCAN 鍵：按下此鍵，則所播放之 MP3/WMA 片全內件夾 FOLDER 內之每件 FILE，按順序每件 FILE 由頭依序播放 10 秒。再按一次此鍵，則解除 SCAN PLAY 機能。

REP 鍵：按下此鍵，則目前所播放之樂曲 (內件夾 FOLDER 內) 之每件 FILE，演唱完畢後重覆播放。再按一次此鍵，則解除 REPEAT 機能。



⑦OPEN 鍵

◎ 按"OPEN"鍵 0.7 秒以內，面板會整個打開，如果在 DISC 在主機內會自動 EJECT，並且 DISC 引導燈亮起，放入 DISC 後面板自動 CLOSE。

◎ 按"OPEN"鍵 0.7 秒以上，按鍵 RELEASE 後面板微開 3 段。CD 片退出後未取出，隔一段時間，會自動再吸入播放。

注意：在打開面板時，避免活動部位，以免夾傷。


三、在面板上放置飲料或其他物品。

⑦PAUSE / PLAY 鍵

● 在 CD/MP3/WMA/CD-C MODE 下，按此鍵則暫停播放；再按一次則恢復繼續播放。

注意：當 MP3 播放時，Folder 顯示之檔名為元標碼 unicode 編碼格式則主機顯示 Folder Name 長度為 15 字元，而非 Unicode 編碼格式 Folder Name 長度為 31 字元(含空字元)。

File 顯示之檔名為元標碼 unicode 編碼格式則主機顯示 File Name 長度為 16 字元，而非 Unicode 編碼格式 File Name 長度為 32 字元(含空字元)。



4. DVD 播放機之操作之機能：

AUDIO / M1 鍵：按下此鍵兩秒以上，可循環切換聲道。按下此鍵兩秒以上，TITLE(標題) DOWN。

SUBT / M2 鍵：按下此鍵兩秒以上，押下此鍵可以循環切換影片字幕。按下此鍵兩秒以上，TITLE UP。

※注意：若所選 DVD 影片有換 TITLE UP/DOWN，依此遙控器之功能，TITLE UP/DOWN 的動作，將會回到首頁。


MENU / M3 鍵：按下此鍵，兩秒以上，播放跳至次 MENU 項目選擇，按下此鍵，兩秒以上，播放跳至主 MENU 項目選擇。

MENU 鍵：按下此鍵，則選擇 DVD 片之 MENU (目錄) 內容。配合遙控器上、下、左、右鍵移動；選擇個人希望播放之影像目錄，後按 ENTER(確認)鍵或 PLAY(播放)鈕。

SUB (LANG) 鍵：按下此鍵，則選擇 DVD 片之 SUBTITLE(次目錄)內容字幕選擇。

STOP 鍵：按下此鍵，則選擇 DVD 片之播放暫停，再按一次則恢復播放。

PLAY 鍵：按下此鍵，則選擇 DVD 片，恢復播放或開始播放。



④ **REP / M4 鍵**: 按下此鍵, 螢幕顯示 "REP" 字樣, 將目前所播放之曲目重疊播放。

⑤ **ANGL / M5 鍵**: 按下此鍵, 則所播放之 DVD 片可作影像 ANGLE(拍攝角度)切換播放。

● 必須所播放之 DVD 片在 ANGLE 之錄製。

REP 鍵: 按下此鍵, 則目前所播放之 CHAPTER(章節), 播放完畢後重疊播放。再按一次此鍵, 則解除 REPEAT 機能。

ANGLE 鍵: 按下此鍵, 則所播放之 DVD 片可作影像 ANGLE(拍攝角度)切換播放。

● 必須所播放之 DVD 片在 ANGLE 之錄製。

AUDIO 鍵: 按下此鍵, 則所播放之 DVD 片可作聲音模式切換播放。

● 依所播放之 DVD 片聲音模式之錄製。



⑨ **SEEK TRACK 鍵**:


SEEK へ 按鍵 押下 時間在 2 秒以內, 則選擇下一 CHAPTER(章節)播放。


SEEK へ 按鍵 押下 時間在 2 秒以上, 則選擇當 CHAPTER(章節)由頭播放。


SEEK へ 按鍵 押下 時間在 2 秒以內, 當在由頭時按此鍵, 則選擇前 CHAPTER(章節)播放。


SEEK へ 按鍵 押下 時間在 2 秒以上, 執行 FAST FORWARD 功能。


SEEK 按鍵按下時間在 2 秒以上，執行 FAST REVERSE 功能。

R. TRACK 鍵 ：按一次則選擇當 FILE 由頭播放。連續按二次則選擇前一 FILE 播放，持續 2 秒以上則會由後(返回)快速播放；放開則恢復正常速度播放。

F. TRACK 鍵 ：按一次則選擇下一 FILE 播放，持續 2 秒以上則會由前快速播放；放開按鍵則恢復正常速度播放。


R. SEARCH 鍵 ：按一次則會由後(返回)快速播放；按 PLAY 鍵則恢復正常速度播放。

F. SEARCH 鍵 ：按一次則會由前快速播放；按 PLAY 鍵則恢復正常速度播放。



SUB 鍵：●按下 SUB 鍵，則可作播放之 DVD 片字幕之播放。

(播放之 DVD 片須有各語言 SUBTITLE 之錄製)



⑪OPEN 鍵

◎按"OPEN"鍵 0.7 秒以上，面板會整個打開，如果 DISC 在主機內會自動 EJECT，並且 DISC 引導燈亮起，放入 DISC 後面板自動 CLOSE。

◎按"OPEN"鍵 0.7 秒以上，按鍵 RELEASE 後面板微開 3 段 CD 片退出後未取出，隔一段時間，會自動再吸入播放。

※注意：在光碟機上放置飲料或其他物品。在光碟機上放置飲料或其他物品。

PAUSE / PLAY 鍵

- 在 CD/MP3/WMA/CD-C MODE 下，按此鍵則暫停播放；再按一次則恢復繼續播放。

STOP /PLAY 鍵：按下 STOP 鍵，則所播放之 DVD 片暫停播放。再按一次 STOP 鍵或 PLAY 鍵，則解除暫停恢復播放機能。




注意事項：當 DVD 片播放當中；若不需可轉換播放模式至其他模式後再恢復至 DVD 播放模式；請以正常速度播放。

如車心要使用快速尋找時；請使用 2X（兩倍速），快速尋找後請按 PLAY 鍵→ 正常播放；若使用 4X 以上可能造成本機無法播放。若在上述情況發生；請按 MODE 鍵，將播放模式轉換至其他模式再恢復至 DVD 播放模式；則可恢復正常播放。

車輛行進間，影像關閉--->當手煞車放開時，代表車輛行進中，為保護駕駛行車安全，關閉影像顯示，只能聽見聲音。

車輛停止時，影像播放--->當手煞車拉起時，代表車輛停止狀態，開啟影像顯示。

※ 影像資訊畫面 5 秒後關閉切換至全影像畫面。
按 DISP 即可再次顯示影像資訊畫面。



車輛行進間
畫面



車輛停止時
畫面

※并非所有 DVD 都支援換 TITLE UP/DOWN，依不同播放格式不同，TITLE UP/DOWN 的動作也會有所不同。

5. VCD 播放功能與操作之說明：

①SEEK TRACK 鍵：


SEEK↖按鍵按下時間在 2 秒以內，則選擇下一曲目播放。

SEEK↘按鍵按下時間在 2 秒以內，則選擇當曲曲頭播放。


SEEK↖按鍵按下時間在 2 秒以內，當在曲頭時按此鍵，則選擇前一曲曲目播放。


SEEK↖按鍵按下時間在 2 秒以上，執行 FAST FORWARD 功能。


SEEK↘按鍵按下時間在 2 秒以上，執行 FAST REVERSE 功能。


R. TRACK 鍵 ：按一次選擇當曲曲頭播放。按二次（需間隔 1 秒）選擇前一曲曲目播放，持續 2 秒以上則

會由後（返回）快速播放；放開則恢復正常速度播放。

F. TRACK 鍵 ：按一次選擇下一曲目播放，持續 2 秒以上會由前快速播放；放開則恢復正常速度播放。

R. SEARCH 鍵 ：按一次則會由後（返回）快速播放；按 PLAY 鍵則恢復正常速度播放。

F. SEARCH 鍵 ：按一次則會由前快速播放；按 PLAY 鍵則恢復正常速度播放。



⑩AUDIO / M1 鍵：按下此鍵，可切換聲道。

REP 鍵：按下此鍵，則目前所播放之曲目，演唱完畢後重覆播放。再按一次此鍵，則解除 REPEAT 機能。

RAN 鍵：按下此鍵，則所播放之 VCD 片全曲目，隨機不按順序播放。再按一次此鍵，則解除 RANDOM PLAY 機能。



SCAN 鍵：按下此鍵，則所播放之 VCD 片全曲目，按順序每曲目由頭依序播放 10 秒。再按一次此鍵，則解除 SCAN PLAY 機能。

RAND 鍵：按下此鍵，則所播放之 VCD 片全曲目，隨機不按順序播放。再按一次此鍵，則解除 RANDOM PLAY 機能。

SCAN 鍵：按下此鍵，則所播放之 VCD 片全曲目，按順序每曲目由頭依序播放 10 秒。再按一次此鍵，則解除 SCAN PLAY 機能。

REP 鍵：按下此鍵，則目前所播放之曲目，演唱完畢後重疊播放。再按一次此鍵，則解除 REPEAT 機能。

STOP /PLAY 鍵：按下 STOP 鍵，則所播放之 VCD 片暫停播放。再按一次 STOP 鍵或 PLAY 鍵，則解除暫停恢復播放機能。




AUDIO 鍵: 按下此鍵，則可選擇 VCD 片之聲音輸出模式播放。

MONO LT → MONO RT → STEREO

◎ 一般影片請選擇 STEREO (立體音) 模式。

◎ 卡拉 OK 片則隨個人喜好之聲音模式選擇。



注意事項:


車輛行進間，影像關閉--->當手煞車拉起時，代表車輛停止，並保證駕駛行車安全，關閉影像顯示，只保留聲音。

車輛停止時，影像播放--->當手煞車拉起時，代表車輛停止狀態，開啟影像顯示。

※影像資訊畫面 5 秒後關閉，換至全影像畫面。

按 DISP 可再次顯示影像資訊畫面。

※本機不能使用 8mm DISC 或類似 8mm DISC (光碟)。



車輛行進間
畫面




車輛停止時
畫面

■ 6 片式 CD 換片機音響面板控制（選配件）

音響顯示器表示

- a. 6CD-CH 收音中的 FOLDER(文件夹)。
- b. 6CD-CH 收音中的 FILE(文件)，由 ②MODE 鍵切換至 6CD-CH 模式時會顯示此多片 CD 符號。
- c. 6CD-CH 收音中的 DISC 號碼(碟片)。
- d. 6CD-CH MODE(換片機模式)。
- e. "REP" 單曲重複播放功能顯示。
- f. "SCAN" 掃描播放功能顯示。
- g. "RAN" 隨機選曲功能顯示。
- h. 此處顯示目前 DISC1 與 DISC2 含片(DISC1-6 都含片時會顯示 1-6 的符號，未含片 DISC 不會顯示)。



▶ 注意事項

注意：此鑲射唱片轉換功能僅適用於帶有配套鑲射唱片換片機的裝置。

鑲射唱片啟動 (6CD-CH)

- 請先確定唱片已正確的插入到換片機內。
- 按 MODE 鍵選擇到 6CD-CH MODE 螢幕資訊顯示，音響會由原記憶曲目開始播放。

如第一次播放，則換片機會自動尋找至未放置可播放之鑲射唱片後自動播放。

(CD 模式)

DISC ▼ 鍵：按下此鍵兩秒後，則跳到上一片 CD 的第一軌播放。

DISC ▲ 鍵：按下此鍵兩秒後，則跳到下一片 CD 的第一軌播放。

(MP3 模式)

FOL ▼ 鍵：按下此鍵，則選擇前一 FOLDER 內之第一個 FILE 內容播放。

FOL ▲ 鍵：按下此鍵，則選擇次一 FOLDER 內之第一個 FILE 內容播放。

(CD 模式 / MP3 模式)

⑨ SEEK TRACK 鍵：

SEEK ˆ 按鍵按下時間在 2 秒內，則選擇下一曲目播放。

SEEK ˘ 按鍵按下時間在 2 秒內，則選擇當曲曲頭播放。

SEEK ˘ 按鍵按下時間在 2 秒內，當在曲頭時按此鍵，則選擇前一曲目播放。

SEEK ˆ 按鍵按下時間在 2 秒以上，執行 FAST FORWARD 功能。

SEEK ˘ 按鍵按下時間在 2 秒以上，執行 FAST REVERSE 功能。

PAUSE / PLAY 鍵：

按下此鍵，則所播放之 CD 片暫停播放，再按一次此鍵，則解除暫停恢復播放機能。

REP (REPEAT) 鍵：按下此鍵，螢幕顯示 " REP " 字樣，將目前所播放之曲目，演唱完畢後重疊播放。再按一次此鍵，則解除 REPEAT 機能，螢幕上的 " REP " 消失。

RAND (RANDOM) 鍵：按下此鍵，螢幕顯示 "RAN " 字樣，唱片匣內所有 CD 唱片中全部曲目中隨機地選擇曲目放音。再按一次此鍵，則解除 RANDOM PLAY 機能，螢幕上的 "RAN " 消失。

SCAN 鍵：快速播放

按下 SCAN 鍵，曲目會閃爍，唱片匣內所有 CD 唱片中每個曲目的曲頭 10 秒就會依序播放。再次按下 SCAN 鍵，即可停止此曲目掃描並恢復到正在播放的曲目。

(MP3 模式)

SCR 鍵：按下此鍵，可切換顯示所播放之 MP3/WMA 的資料訊息 10 秒。



- 本機可以顯示的物件名／物件夾名的長度：128 個字符以內。
- 若物件名／物件夾名的長度超過顯示幕顯示範圍，會以卷軸方式顯示。
- 本機可以顯示 ASCII 字符集和各種語言中的特殊字符(請參考 MP3/WMA 須知)。
- 本機不支援中文字顯示。
- 不能顯示的字符和符號將被變為星號。

●故障模式的顯示

ERROR 1--CD 唱片不乾淨或放入時將會顯示，並將退片。

ERROR 2--CD 唱片表面有刮傷時會顯示，應再選下一片 CD 唱片。

ERROR 3--因某種不明原因而使 CD 唱片停止時會顯示，請按下換片機退片鍵，取出 CD 唱片檢查後重新放入。

NO DISC--換片機中無 CD 唱片放入時會顯示。

■ 6 片式 CD 換片機單體面板控制(選配件)



▶ 基本操作

⑦ EJECT 鍵

當數字 [1] 鍵 CD 片 PLAY 或按數字 [1] 鍵時，再按此鍵 (EJT)，DISC1 CD 片會退出，以此類推。

① 數字 [1] 鍵

當按數字 [1] 鍵，音響主機螢幕顯示 "LOADING" 時，則此時可放 CD 片於 DISC1 PLAY。

② 數字 [2] 鍵

當按數字 [2] 鍵，音響主機螢幕顯示 "LOADING" 時，則此時可放 CD 片於 DISC2 PLAY。

③ 數字 [3] 鍵

當按數字 [3] 鍵，音響主機螢幕顯示 "LOADING" 時，則此時可放 CD 片於 DISC3 PLAY。

④ 數字 [4] 鍵

當按數字 [4] 鍵，音響主機螢幕顯示 "LOADING" 時，則此時可放 CD 片於 DISC4 PLAY。

⑤ 數字 [5] 鍵

當按數字 [5] 鍵，音響主機螢幕顯示 "LOADING" 時，則此時可放 CD 片於 DISC5 PLAY。

⑥ 數字 [6] 鍵

當按數字 [6] 鍵，音響主機螢幕顯示 "LOADING" 時，則此時可放 CD 片於 DISC6 PLAY。

要放置 CD 片於換片機內時，確認音響螢幕未顯示含片的 DISC 號碼，然後將 CD 片插入 CD 插槽，接著按下未含片的 DISC 號碼的按鍵，自動吸入 PLAY。

若 1-6 的 DISC 都有含片時，請先選按要退片的號碼按鍵，再按 ⑦ EJECT 鍵退出，取下 CD 片，再換插入 CD 片，選按剛退片的號碼按鍵，自動吸入 PLAY。

防水性

避免淋到本機(包括喇叭)或使其部份的潮濕,以避免電氣上的短路而造成火災或意外。

電源電壓

本機只適合直流電壓 12 伏特,負極接地的汽車系統。

保養須知

1 本汽車音響大部分為精密零件構成,請勿自行拆卸或分解此台汽車音響。

※注意:

請勿將遮光罩片放置於儀表板或日光直接照射之處,以避免遮光罩片變形而造成汽車音響故障。

AM/FM 汽車音響接收型態

- FM 之超短波頻道,會直接穿透電離層,不會反射,但是碰到高山及高樓等障礙物時,會產生反射現象。
- FM 電波傳播距離通常約 40~50 公里,立體訊號發射時,傳播距離會更短。
- 收音機距離廣播站太遠時,因此訊號太弱,接收不易,故只會收到雜音。
- 汽車行駛於訊號頻率接近之超短波電台,且同時可以接收的地方時,收音機可能會突然失音,雜訊干擾,然後會接收到另一個頻率很接近之超短波電台訊號。
- AM 之中波或短波,無法穿透電離層,而會產生繞射,當電波碰到高山及建築物時,其傳播距離比 FM 遠,因此極有可能同時接收到兩個 AM 廣播電台之訊號。

故障排除

維修

使用柔軟乾淨的布擦拭音響外部，請勿使用汽車稀釋劑或其他溶劑擦拭。

產品的售後服務

請到附近的中華汽車保養廠洽詢修理，不可自行拆卸修理，因為本產品的維修必須由具有熟練經驗的技術師為您服務，才有品質的保障。