


上鎖與開鎖

鎖匙	86
前車門	86
中門	87
兒童安全鎖	88
尾門	88
遙控系統	89
中控鎖	90
引擎檢修蓋	90
手動車窗操作	92
電動車窗操作	93
加油蓋	94
貨床欄板	95

■ 鑰匙


隨車附有一把鑰匙，鑰匙可以打開車內所有的鎖，請將其中一把置於安全處，妥為保存，做為備份之用。



■ 前車門


● 從車外操作

1. 插入或取出鑰匙
2. 上鎖
3. 開鎖



● 從車內操作

4. 上鎖
5. 開鎖




● 不掛鑰匙上鎖時

將前車門鎖扣按鈕壓下至上鎖位置，然後拉出外側門把手，到底將門關上。上鎖時請注意勿將鑰匙遺忘在車內。

※警告


- (1)開車前，請先確認車門是否均已關妥上鎖，而且務必繫上安全帶，如此可防止無意中打開車門，及防止意外事故發生時人員被拋出車外。
- (2)離開車輛時，勿將孩童單獨留在車內，以免發生意外。
- (3)打開車門時，注意行人、車輛，並禮讓行人、車輛先行。



■ 中門(若在此配備)


● 從車外操作

1. 插入或取出鑰匙
2. 上鎖
3. 開鎖



● 從車內操作

1. 拉把手以後以開啟車門
2. 將把手往前推以關閉車門




● 不能鑰匙上鎖時

將外側鎖扣按鈕壓下至上鎖位置，然後拉出外側門把手，向外推到底將門關上。上鎖時請注意勿將鑰匙遺忘在車內。

※警告

- (1)開車前，請先確認車門是否均已關妥上鎖，而且務必繫上安全帶，如此可防止無意中打開車門及防止意外事故發生時人員被拋出車外。
- (2)離開車輛時，勿將孩童單獨留在車內，以免發生意外。




■ 兒童安全鎖

本車中門裝有兒童安全鎖，當車輛後座有兒童乘坐時，請將兒童安全鎖撥至上鎖位置，以免發生意外。

1-打開(FREE)

2-上鎖(LOCK)

上鎖後的中門只能由車門外面打開，無法由車內開啟。



■ 尾門

● 從車外操作

1-插入或取出鑰匙


2-上鎖

3-開鎖

※警告

裝有尾門黑地鏡車輛

- (1)請先將黑地鏡調整至適當角度後再行駛。
- (2)因黑地鏡突出尾門外，故倒車及開啟尾門時請特別留意。
- (3)自動洗車機容易造成黑地鏡損傷，請儘量避免使用。



- 從車內操作(有中控鎖之車型)
不論點火鑰匙是在哪個位置，均可利用駕駛側的鎖扣將尾門上鎖或開鎖。


4-上鎖

5-開鎖

不論駕駛側車門鎖扣在哪个位置，都可以用鑰匙打開或鎖上尾門。

備註：

如果在開鎖和上鎖之間連續操作，則車部的保護迴路會作動，而使得系統無法操作。發生此情形時，請稍待一分鐘後再行上鎖或開鎖。




- 從車內操作(無中控鎖之車型)
利用尾門側的鎖扣將尾門鎖上或打開。

4-上鎖

5-開鎖

不使用鑰匙將尾門上鎖時，將尾門側的鎖扣設定在上鎖的位置，關上尾門即可。注意鑰匙是不要遺留在車內。



■ 遙控系統(若有此配備)

紅色按鈕：上鎖

綠色按鈕：開鎖

- (1)車門上鎖時，將遙控器對準車輛方向，並且按下紅色按鈕，所有車門就會自動上鎖，此時方向燈會閃爍一次。
- (2)車門開鎖時，將遙控器對準車輛方向，並且按下綠色按鈕，所有車門就會自動開鎖，此時方向燈會閃爍三次。

(3) 二次上鎖功能：點火開關在 OFF 位置，按下開鎖按鈕後，若 15 秒內未打開車門，則中控鎖會自動上鎖。若點火開關在 ON 位置或在 15 秒內打開車門，則二次上鎖功能不會作動。

(4) 點火開關在 OFF 位置時，如果車門未關妥，遙控器仍可作動，但方向燈不會閃爍。


(5) 如按下遙控器開關後，在下列情況發生時，需要換電池，請洽中華三菱體系服務廠更換電池或檢查。

- 車門或尾門無法上鎖或開鎖。
- 指示燈變暗或不亮。

(6) 儘量避免讓遙控器暴露在陽光下或高溫之車內。

※注意


- 遙控器為一種精密電子器材，因此請注意下列幾點：
- 不可劇烈震動遙控器。
- 遙控器應保持乾燥。
- 不可分解遙控器。



■ 中控鎖(若在此配備)

使用駕駛座車門鎖扣，或者利用鑰匙是開啟或鎖上任一前門時，所有車門及尾門都會同時上鎖或開鎖。

- 1-上鎖
- 2-開鎖




■ 開啟引擎檢查蓋

● 開啟


1. 拉動乘客座側邊的拉桿，將椅背向前完全傾倒。

※警告


椅墊與椅背之間，請勿放置任何物體，否則椅背將無法完全向前折疊。如果座椅於此種情況下向上抬起，頭枕將會觸及車頂，而無法固定座椅。



2. 將椅墊底部的兩個扣環往上拉，解開金屬座椅扣。




3. 將座椅抬起，然後用乘客座位側的座椅吊帶勾住金屬座椅扣，將其固定。




● 開啟副檢修蓋

1. 首先將駕駛座椅向前移至最前位置。



2. 拉動拉桿，使椅背完全向前傾倒。




3. 將地毯掀開，鬆開螺絲(1)，再將座椅後方的副檢修蓋(2)打開。

● 關閉

依開啟的相反程序關閉。

※警告

車輛行駛前，請先確定座椅是否鎖定牢固。




■ 手動車窗操作(若在此配備)

● 前座車窗


將拉桿旋轉即可以打開或關閉前座車窗。

1. 開啟車窗
2. 關閉車窗



● 滑動式側窗

按下固定扣，使固定扣鬆開後，可以將車窗玻璃往前或往後推。
要關閉車窗時，只要將車窗玻璃推到底，即可自動鎖上。




■ 電動車窗操作(若有此配備) (型式一)

前電動窗的開關位於排檔桿後方，輕輕按下按鈕，車窗玻璃會上下移動。

將駕駛座側按鈕壓到底，車窗可以自動完全打開。

※注意


- (1) 不可將頭、手放在車窗上。
- (2) 兒童請勿單獨留置在車內，以免因玩弄開關而發生危險。
- (3) 引擎熄火時，儘量避免使用電動窗，以免耗盡電瓶電力。



電動窗操作(型式二)


● 駕駛座側

1. 玻璃上升與下降開關。
2. 單觸開關(自動下降)。
3. 乘客座電動窗開關鎖住。



● 乘客側

1. 車窗玻璃上升
2. 車窗玻璃下降




■ 加油蓋

車輛停妥後，將引擎熄火，拉起手剎車拉桿後的加油蓋拉柄，即可打開加油蓋。

打開油箱蓋，添加指定之無鉛汽油後，再將油箱蓋順時針旋緊直到有“卡”聲為止，然後關上加油蓋。

※警告

- (1) 加油前要先將引擎熄火。
- (2) 汽油屬易燃物質，要避免接近火源。
- (3) 切勿在加油時吸煙。




貨床欄板(若在此配備)

●木床車


打開邊欄板

打開邊欄板時，將固定側欄板前後固定把手依圖示箭頭方向操作，即可鬆開邊欄板。



打開後欄板

依圖示箭頭方向操作，鬆開固定後欄板左右側之固定把手，即可打開。



後欄板鍊條

為便於使用上之需要，避免尾燈被遮住而影響後方車輛看到燈光的变化，後欄板放下時，必須將此鍊條固定。

※警告

車輛行駛時，如果後欄板開啟而沒有將鍊條固定，由於尾燈被後欄板遮住，容易因此造成追撞事故。

