

## ■定期保養

實施定期保養時，請依照車輛使用情形選擇適當的保養週期。

※建議使用中華汽車正廠零件，以避免降低車輛正常使用功能，甚至造成機件損壞，而導致意外事故發生。

### ●一般使用情形

請依照“定期保養週期表”實施保養。

### ●嚴苛使用情形

(1)引擎長時間怠速運轉、經常低速長距離行駛、經常於冷天短距離行駛或經常行駛於交通擁塞路段且氣溫在 32°C 以上。

(2)經常行駛於多坡路段。

(3)經常急煞車。

(4)經常滿載、在額外載重或長期於山區路段行駛。

(5)經常行駛於不平或泥濘路段。

如果您的愛車是在上述任何一種情形下使用，除依照“定期保養週期表”實施保養外，部份項目必須依照“嚴苛使用保養項目及週期表”實施更頻繁的保養（縮短保養週期）。

## ●貼心的預約服務

只要您四小時前來電預約服務廠預約，並於預約時間前後 30 分鐘準時到達服務廠，我們即安排專車位與技師等候您。

只要預約、三大優先：

優先接待、優先保修、優先結帳！

另外還提供零件事先備料服務，讓您無後顧之憂。

其他服務承諾詳洽服務廠……

服務廠聯絡資訊詳見本手冊之「全省服務廠電話及地址」章節

### ●回廠檢修時機

除了實施定期保養以外，您應該經常注意愛車的性能、聲音及看得到的重要部位之變化，下列是一些重要的異常變化現象：

◆儀表警告燈在引擎發動後未熄滅或行駛中亮起。

◆引擎水溫異常偏高。

◆引擎怠速降低，踩煞車時車子偏抖、異音或踏板幾乎接觸到底板。

◆煞車踏板或離合器踏板踩下時感覺軟綿綿。

◆車輛下方有液體洩漏（在冷氣使用後有水滲下是正常現象）。

若您發現您的愛車在上述任一種現象時，請儘速至中華三菱體系服務廠作檢查或維修。

## 定期保養週期表

### ●定期保養週期表

表中列舉了行駛里程（公里數）和時間（月數）等兩種檢修週期項目，請按照其先到的里程或時間進行檢修。

○檢查油量、鎖緊或調整、檢查 ●更換

序 號	檢 修 項 目	公 里 數 ×1000km	月 數																					
			3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60		
			1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
引 擎 室																								
1	引擎機油		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2	機油芯		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
3	空氣芯				○		●		○		●		○		●		○		●		○		●	
4	動力方向盤、發電機及冷氣皮帶						○					○				○				○			○	
5	正時皮帶		每隔7萬公里更換一次																					
6	冷卻液(乙二醇型防凍劑，LLC)		每隔4萬公里更換一次																					
7	冷卻水管及接頭		第4、8萬公里檢查，之後每隔2萬公里檢查一次																					
8	副水箱冷卻液		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
9	汽門間隙						○				○				○				○				○	
10	火星塞		每隔5萬公里更換一次																					

定期保養週期表

○檢查油量、鎖緊或調整、檢查

●更換

序 號	檢 修 項 目	車 數	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
		×1000km	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
11	電瓶	每隔5千公里檢查一次，建議每隔2年更換一次																				
12	燃油濾清器	每隔4萬公里更換一次																				
13	燃油管路	每4、8萬公里檢查，之後每隔2萬公里檢查一次																				
14	HC、CO 濃度					○				○				○				○				○
15	動力方向機油	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
16	曲軸箱通氣閥、廢氣再循環系統	每8萬公里檢查，之後每隔2萬公里檢查一次																				
17	怠速、正時					○				○				○				○				○
制 車																						
18	煞車油(含離合器油)	○		○		○		○		●		○		○		○		●		○		○
19	煞車管路及軟管					○				○				○				○				○
20	煞車踏板／離合器踏板	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
21	手煞車	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
22	煞車蹄片及煞車碟盤			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
23	煞車夾片及煞車鼓					○				○				○				○				○

定期保養週期表

○檢查油量、鎖緊或調整、檢查 ●更換

序 號	檢 修 項 目	公 里 數 ×1000km	車 數																							
			1	3	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100		
底 盤																										
24	手排變速箱齒輪油		○				○				●				○				●						○	
25	前、後軸齒輪油		每隔8萬公里更換一次																							
26	方向機、連桿、球接頭		每隔4萬公里檢查一次																							
27	前輪軸承游隙		每隔6萬公里檢查一次																							
28	底盤系統固定螺絲(含木床固定螺絲)		○				○				○				○				○						○	
29	底盤各系統潤滑		每隔2萬公里潤滑一次																							
30	懸吊系統無損傷或鬆動						○				○				○				○						○	
31	排氣管、觸媒轉換器接頭						○				○				○				○						○	
32	輪胎胎紋、胎壓及换位【*1】		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
電 器																										
33	全車燈光、儀錶、喇叭作冊		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
34	雨刷及噴水作冊		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
35	冷氣系統作冊(壓縮機、鼓風機、風扇)						○				○				○				○						○	

【\*1：輪胎換位每 隔 1 萬 公 里 一 次。】

### ● “屬荷使用時的保養項目及週期表”

如果您的愛車經常在下列任何一種情形下使用，必須縮短保養週期的項目如下，其餘依照“定期保養週期表”實施保養。

#### 1. 引擎長時間急速運轉、經常低速長距離行駛、經常於冷天短距離行駛或經常行駛於交通擁塞路段且氣溫在 32°C 以上

<input type="checkbox"/> 更換機油芯	每 5,000 公里或 3 個月
<input type="checkbox"/> 檢查煞車蹄片及煞車碟盤	每 5,000 公里或 3 個月
<input type="checkbox"/> 檢查煞車來令片及煞車鼓	每 10,000 公里或 6 個月

#### 2. 經常行駛於多坡路段

<input type="checkbox"/> 更換機油芯	每 5,000 公里或 3 個月
<input type="checkbox"/> 檢查空氣芯	每 5,000 公里或 3 個月
<input type="checkbox"/> 檢查煞車蹄片及煞車碟盤	每 5,000 公里或 3 個月
<input type="checkbox"/> 檢查煞車來令片及煞車鼓	每 10,000 公里或 6 個月

#### 3. 經常急煞車

<input type="checkbox"/> 檢查煞車蹄片及煞車碟盤	每 5,000 公里或 3 個月
<input type="checkbox"/> 檢查煞車來令片及煞車鼓	每 10,000 公里或 6 個月
<input type="checkbox"/> 檢查底盤系統固定螺絲	每 10,000 公里或 6 個月
<input type="checkbox"/> 檢查懸吊系統有無損傷或鬆動	每 10,000 公里或 6 個月

#### 4. 經常滿載、超額外載重或長期於山區路段行駛

<input type="checkbox"/> 更換機油芯	每 5,000 公里或 3 個月
<input type="checkbox"/> 檢查煞車蹄片及煞車碟盤	每 5,000 公里或 3 個月
<input type="checkbox"/> 檢查煞車來令片及煞車鼓	每 10,000 公里或 6 個月
<input type="checkbox"/> 檢查底盤系統固定螺絲	每 10,000 公里或 6 個月
<input type="checkbox"/> 檢查懸吊系統有無損傷或鬆動	每 10,000 公里或 6 個月
<input type="checkbox"/> 底盤各系統潤滑	每 10,000 公里或 6 個月

#### 5. 經常行駛於不平或泥濘路段

<input type="checkbox"/> 更換機油芯	每 5,000 公里或 3 個月
<input type="checkbox"/> 檢查空氣芯	每 5,000 公里或 3 個月
<input type="checkbox"/> 檢查煞車蹄片及煞車碟盤	每 5,000 公里或 3 個月
<input type="checkbox"/> 檢查煞車來令片及煞車鼓	每 10,000 公里或 6 個月
<input type="checkbox"/> 檢查煞車管路及軟管	每 10,000 公里或 6 個月
<input type="checkbox"/> 檢查驅動軸防塵套	每 10,000 公里或 6 個月
<input type="checkbox"/> 檢查方向機、連桿、球接頭	每 20,000 公里或 12 個月
<input type="checkbox"/> 檢查懸吊系統有無損傷或鬆動	每 10,000 公里或 6 個月
<input type="checkbox"/> 檢查底盤系統固定螺絲	每 10,000 公里或 6 個月

## 定期保養記錄表

注意：本表是於註冊使用手冊中保養里程之工作項目已被執行，請車主妥善保存此保養記錄表。

牌照號碼：

保養里程	1,000 公里	5,000 公里	10,000 公里
保養日期			
保養時里程數			
服務廠簽章			
保養里程	15,000 公里	20,000 公里	25,000 公里
保養日期			
保養時里程數			
服務廠簽章			
保養里程	30,000 公里	35,000 公里	40,000 公里
保養日期			
保養時里程數			

定期保養週期表

服 務 廠 簽 章			
保 養 里 程	45,000 公里	50,000 公里	55,000 公里
保 養 日 期			
保 養 時 間 程 數			
服 務 廠 簽 章			
保 養 里 程	60,000 公里	65,000 公里	70,000 公里
保 養 日 期			
保 養 時 間 程 數			
服 務 廠 簽 章			
保 養 里 程	75,000 公里	80,000 公里	85,000 公里
保 養 日 期			
保 養 時 間 程 數			
服 務 廠 簽 章			
保 養 里 程	90,000 公里	95,000 公里	100,000 公里
保 養 日 期			
保 養 時 間 程 數			

## 定期保養週期表

---

服 務 廠 簽 章			
-----------	--	--	--





—— 歡迎回廠使用 中華三菱代步車 ——

此頁不另。