



儀錶與開關的操作方法

儀錶板	-----	106
車速錶	-----	106
引擎轉速錶	-----	106
里程錶／旅程錶	-----	107
燃油錶	-----	107
冷卻水溫度錶	-----	107
指示燈與警告燈	-----	108
綜合開關、頭燈、遠近光燈與方向燈撥桿	-----	112
前擋風玻璃刮刷與噴水開關	-----	113
尾門刮刷與噴水開關	-----	114
危險警告燈開關	-----	115
前霧燈開關	-----	115
後擋風玻璃除霧開關	-----	115
前室內燈	-----	116
後室內燈	-----	116
台階燈	-----	117
喇叭	-----	117




■ 儀錶

1. 車速錶
2. 里程錶
3. 旅程錶
4. 引擎轉速錶
5. 燃油錶
6. 冷卻水溫度錶
7. 旅程錶錶歸零按鈕



■ 車速錶

車速錶是以每小時公里數(km/h)表示行車速率。




■ 引擎轉速錶

指示引擎每分鐘的轉速(r/min)。
轉速錶不但可幫助您獲得更經濟省油的駕駛，而且可以警告引擎是否超速運轉。


※注意

引擎的轉速應保持在正常範圍內，若引擎轉速在紅色區域內，將導致引擎容易受損。




■ 里程錶／旅程錶

1. 里程錶：
顯示本車行駛過的總里程數。
2. 旅程錶：
旅程錶能顯示出某段特定的旅程，
或某段期間中，車輛所行駛過的距離。
3. 旅程錶歸零按鈕
按下歸零按鈕，可將旅程錶數字歸零。



■ 燃油錶

燃油錶在點火開關於“ON”位置時，
會顯示出油箱內的油量。
F—滿油
E—油量不足（需加油）




■ 冷卻水溫度錶

冷卻水溫度錶在點火開關於“ON”位置時，
會顯示出引擎冷卻水的溫度狀況。

※警告


若引擎運轉中，轉速錶指針進入紅色區域，則表示引擎可能已經過熱。
請立刻將車子停放在安全的地方，並採取必要的位置（請參閱第 60 頁的“引擎過熱時”）。

開車時，應隨時注意引擎是否維持在正常的工作溫度範圍內。



■ 指示燈與警告燈

- | | |
|------------|---------------------------|
| 1. 引擎警告燈 | 6. 方向指示燈 |
| 2. 車門未關警告燈 | 7. 遠光指示燈 |
| 3. 機油壓力警告燈 | 8. 剎車警告燈 |
| 4. 燃油不足警告燈 | 9. ABS 防鎖死煞車系統警告燈 (若在此配備) |
| 5. 充電警告燈 | |



● 方向指示燈～綠色


當方向燈在閃爍時，指示燈也會隨之閃爍。

※注意

若閃爍的頻率太快，可能是方向燈線路接頭不良，或是燈泡燒毀。

● 危險警告燈

按下危險警告燈開關之後，所有方向燈都會同時閃爍。




● 遠光指示燈～藍色

遠光指示燈亮起時，表示正在使用遠光燈。

● 剎車警告燈～紅色

點火開關位於“ON”位置時，在下列情形，剎車警告燈會亮起。

1. 手剎車拉起時。
2. 剎車油壺液面低於下限(Low)時。



※警告

- (1) 若拉起手剎車拉柄但剎車警告燈不亮，或釋放手剎車拉柄而剎車警告燈亮著，請洽中華三菱體系服務廠檢修。如果於行駛中剎車警告燈亮著，則可能是剎車系統故障，請依下列方法將車輛停放到安全場所。
- (2) 踩下剎車踏板時，如剎車力不足，則用較大的力量踩下剎車踏板。
- (3) 剎車失效時，應使用引擎剎車來輔助剎車，先降低車速，再慢慢拉起手剎車，使車輛停止。
- (4) 踩下剎車踏板，使剎車燈亮起，以警告後方來車。

※警告


嚴禁在行駛中將手剎車緊急拉起，因為車輛會突然鎖住，造成車輛失控而發生危險。

● 機油壓力警告燈～紅色

機油壓力警告燈會在點火開關“ON”時亮起，而在引擎發動後隨即熄滅。如果引擎運轉中機油壓力警告燈亮起，就表示機油壓力過低，請立刻將引擎熄火，並至中華三菱體系服務廠檢修。

※警告

- (1) 若機油液位正常，機油壓力警告燈卻亮起，請至中華三菱體系服務廠檢修。
- (2) 機油壓力警告燈不能顯示出曲軸箱內機油的油量。機油油量的多寡，必須在引擎熄火之後，用機油尺測量。



● 充電警告燈～紅色

充電警告燈在點火開關轉至“ON”時會亮起，並在引擎起動後即熄滅。如引擎運轉中充電警告燈亮起，請立即將車停放於安全場所，並洽中華三菱體系服務廠檢修。

● 燃油不足警告燈～琥珀色

當油箱內燃油液位在安全基準以下時(約8L)，燃油警告燈亮起。
燃油警告燈亮起時，請儘速加油。



※警告

裝有觸媒轉化器的車子，請勿在燃油不足時行駛，否則會造成觸媒轉化器燒損。




● 車門未關警告燈～紅色

當車門開啟或未完全關閉時，此警告燈會亮起。

※警告

車輛行駛前，請先檢查此警告燈是否已經熄滅。




- 引擎警告燈～琥珀色

當點火開關轉至“ON”的位置，燈會亮起，並於引擎啟動之後熄滅。

※警告

如果引擎運轉時，引擎警告燈仍然亮著，則表示污染排放控制系統故障。請洽中華三菱體系服務廠檢修。



● 綜合開關、頭燈、遠近光燈與方向燈撥桿

● 頭燈

轉動綜合開關以控制燈光：


OFF — 燈熄滅

300 — 方向燈、尾燈、牌照燈及儀錶板燈亮者

D — 頭燈亮者


※注意

引擎靜止時，請勿長時間開啟頭燈與其他燈光，否則易使電瓶電力耗盡。



● 遠近光切換開關(遠/近光燈轉換)

當燈光撥桿被推至位置(1)時，可由近光燈切換成遠光燈。使用遠光燈時，儀錶板上的遠光指示燈會同時亮起。當撥桿被拉回至位置(2)時，頭燈會由遠光燈切換回近光燈。




● 頭燈閃光器開關

燈光撥桿向上輕拉起，遠光燈會亮著，放開撥桿後，則由遠光燈切換回近光燈。遠光燈亮著時，儀錶板上的遠光指示燈會同時亮起。

※注意

頭燈燈罩在下雨或洗車弄濕時，燈罩內部可能會暫時起霧，這並不表示有問題。因為當燈罩內部、外側溫度不同時，可能會造成燈罩內部起霧，如同雨天時擋風玻璃會起霧一樣。但是，若在燈罩內部有大量水滴或燈光內部已積水，則請與中華經銷商服務聯繫檢修。




● 轉彎與變換車道開關

操作燈光撥桿時，方向燈會閃爍（點火開關須置於“ON”位置）。此時，儀錶板上的方向指示燈也會隨之閃爍。


1. 轉彎：

在轉彎時，請將燈桿撥到此位置，轉彎之後，燈桿會自動回復到原位。若時燈桿不會回復到原位，是因為方向盤只是輕微轉動而已，此時，請用手將燈桿回位。



2. 變換車道：

欲變換車道時，請將撥桿撥到此位置。一旦放開後，燈桿會回復到原位。



■ 前擋風玻璃刮刷與噴水器開關

前擋風玻璃刮刷與噴水器開關，可在點火開關位於 ON 或 ACC 位置時操作。撥動開關以操作前擋風玻璃刮刷或噴灑清洗液。


● 前擋風玻璃刮刷

OFF—關

INT—間歇作動


1—低速

2—高速



● 前擋風玻璃噴水器開關

如箭頭所示方向推動撥桿，即可將清洗液噴灑在擋風玻璃上。噴灑清洗液時，刮刷會作動 2 到 3 次。




■ 後門刮刷與噴水器開關(若在此配備)

1. 按下開關右側，刮刷開始動作。
在刮刷作動中按住此開關，則會持續噴出清洗液。
2. 按下開關左側，刮刷停止動作。
刮刷停止作動時，需欲噴出清洗液，請按下開關左側，則會持續噴出清洗液。

● 使用刮刷與噴水器開關時應

注意事項：

1. 擋風玻璃若結冰或有異物時請勿使用刮刷，否則刮刷底邊可能會燒毀。遇到此情形時，請將車輛停放在安全場所，關掉點火開關，再清除擋風玻璃上的異物，使刮刷能夠正常的運作。
2. 擋風玻璃乾燥時，請勿使用刮刷，否則易使擋風玻璃上留下刮痕，並加速刮刷磨損。
3. 在寒冷地區使用刮刷之前，請先檢查刮刷片是否凍結在擋風玻璃上。如強行使用，刮刷底邊極易燒毀。
4. 請勿連續操作噴水器達二十秒鐘以上。儲水箱內沒水時，請勿操作噴水器，以免底邊燒毀。
5. 定期檢查儲水箱內的清洗液含量，並視情況予以補充。於寒冷地區使用時，請依建議於儲水箱內添加防凍劑，以免造成噴水功能與系統零件的損壞。
6. 在寒冷地區使用噴水器前，需考慮噴灑於擋風玻璃上的清洗液是否會因結凍而造成視線不清，必要時先將引擎暖熱擋風玻璃。



■ 危險警告燈開關


若車輛因任何緊急事故須停靠在路邊時，請打開危險警告燈。
不論點火開關的位置為何，危險警告燈皆可操作。

1. 開啟危險警告燈
2. 關閉危險警告燈

按下危險警告燈開關時，所有的方向燈皆會閃爍，儀錶板上的方向指示燈也會隨之閃爍。

※警告

若方向燈持續閃爍數小時之久，電瓶電力可能會耗盡，而導致引擎起動困難，甚至無法起動。




■ 前霧燈開關(若車此配備)

當頭燈開啟時，可以利用前霧燈開關，開啟或關閉前霧燈。

1. 前霧燈開。
2. 前霧燈關。

當霧燈打開時，開關上的指示燈會亮起。



■ 後擋風玻璃除霧器開關(若車此配備)

當點火開關位於“ON”位置時，後擋風玻璃除霧器開關即可以操作。


押下除霧器開關，後擋風玻璃除霧器即開始工作。

再押下除霧器開關，後擋風玻璃除霧器不再工作。

當除霧器開關“ON”時，後除霧指示燈就會亮起。

※警告

- (1) 除霧器無法用來清除積雪，只能用來除霧，因此在使用除霧器前，請務必先清除積雪。
- (2) 為避免電瓶電力之浪費，在引擎啟動時或引擎熄火後，應關閉除霧器。
- (3) 清潔後擋風玻璃的側時，使用軟布緩慢沿著加熱電線擦拭，注意不可傷及電線。
- (4) 物品如果放置太接近後擋風玻璃，可能會由於車輛震動，而與加熱電線接觸，導致電線損壞。




■ 前室門燈

1. 燈熄滅。
2. 車門未關或任一車門開啟時燈亮，全部車門關閉後，燈熄滅。
3. 持續亮燈。

※警告

若引擎未啟動時，前室門燈亮著，電瓶電力可能會耗盡。
在離開車輛之前，請確定所有燈光皆已熄滅。



■ 後室門燈(若在此配備)


1. 燈熄滅。
2. 車門未關或任一車門開啟時燈亮，全部車門關閉後，燈熄滅。
3. 持續亮燈。

備註：

滑動燈罩，可以控制後室門燈的運作方式。


※警告

若引擎未啟動時，後室門燈亮著，電瓶電力可能會耗盡。
在離開車輛之前，請確定所有燈光皆已熄滅。



■ 台階燈(若在此配備)

1. 燈熄滅。
2. 車門未關或任一車門開啟時燈亮，全部車門關閉後，燈熄滅。



■ 喇叭

當點火開關在 ON 或 ACC 位置時，按下方儀錶上喇叭圖案的所在，就可以使喇叭發聲。

MEMO