

定期保養

■ 定期保養

實施定期保養時，請依照您的愛車之使用情形選擇適當的保養週期。

● 一般使用情形

請依照“定期保養週期表”實施保養。

● 嚴苛使用情形

- (1) 引擎長時間怠速運轉、經常低速長距離行駛、經常於冷天短距離行駛或經常行駛於交通擁塞路段且氣溫在 32°C 以上。
- (2) 經常行駛於多坡路段。
- (3) 經常急煞車。
- (4) 經常滿載、在額外載重或長期於山區路段行駛。
- (5) 經常行駛於不平或泥濘路段。

如果您的愛車是在上述任何一種情形下使用，除依照“定期保養週期表”實施保養外，部份項目必須依照“嚴苛使用保養項目及週期表”實施更頻繁的保養（縮短保養週期）。

● 引擎檢修時機

除了實施定期保養以外，您應該經常注意愛車的性能、聲音及看得到的重要部位之變化，下列是一些重要的異常變化現象：

◆ 儀錶警告燈在引擎發動後未熄滅或行駛中亮起。

◆ 引擎水溫異常偏高。

◆ 引擎怠速降低，踩煞車時車子偏抖、異音或踏板幾乎接觸到底板。

◆ 煞車踏板踩下時感覺軟綿綿。

◆ 車輪下方有液體洩漏（在冷氣使用後有水滲下是正常現象）。

若您發現您的愛車有上述任一種現象時，請儘速至中華三菱體系服務廠檢查或維修。

●定期保養進程表

表中列舉了行駛里程（公里數）和時間（月數）的兩種進程之檢修項目，應按照其先到的里程（時間）進行檢修。

○檢查油量、鎖緊或調整、檢查 ●更換

序 號	檢 修 項 目	月 數	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	
		公里數 ×1000km	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
引 擎 室													
1	引擎機油(合成機油)*1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2	機油芯		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3	空氣芯			○	○	○	●	○	○	○	●	○	○
4	前空濾器空氣芯			○	●	○	●	○	●	○	●	○	●
5	動力方向盤、發電機及冷氣皮帶				○		○		○		○		○
6	冷卻液(乙二醯型防凍劑, LLC)		每隔4萬公里更換一次										
7	冷卻水管及接頭		第4、8萬公里檢查,之後每隔2萬公里檢查一次										
8	副水箱冷卻液量		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9	火星塞	一般	每隔5萬公里更換一次										
		白金	每隔10萬公里更換一次										
10	電瓶		每隔1萬公里檢查一次,建議每隔2年更換一次										
11	燃油濾清器		每隔6萬公里更換一次										

*1：若使用一般礦物機油時，更換進程須縮短至每隔3個月或5000Km更換一次。

定期保養

○檢查油量、鎖緊或調整、檢查 ●更換

序 號	檢 修 項 目	車 數		6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
		公里數 ×1000km	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
12	燃油管路	第4、8萬公里檢查，之後每隔2萬公里檢查一次											
13	HC、CO濃度			○		○		○		○		○	
14	機油箱油位及差速器油		○		○		○		○		●		○
15	動力方向機油		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
16	曲軸箱換氣閥、廢氣再循環系統	第8萬公里檢查，之後每隔2萬公里檢查一次											
17	怠速、正時				○		○		○		○		○
煞 車													
18	煞車油		○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
19	煞車管路及軟管				○		○		○		○		○
20	煞車踏板		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
21	手煞車		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
22	煞車夾令片及煞車碟盤			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
23	煞車蹄片及煞車鼓				○		○		○		○		○

○檢查油量、鎖緊或調整、檢查 ●更換

序 號	檢 修 項 目	行 數		6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
		公里數 ×1000km	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
底 盤													
24	方向機、連桿、球接頭	每隔4萬公里檢查一次											
25	驅動軸防塵套			○		○		○		○		○	
26	前輪軸承游隙	每隔6萬公里檢查一次											
27	底盤系統固定螺絲		○		○		○		○		○		○
28	底盤各系統潤滑	每隔2萬公里潤滑一次											
29	懸吊系統有無損傷或鬆動			○		○		○		○		○	
30	排氣管、觸媒轉換器接頭			○		○		○		○		○	
31	輪胎胎紋、胎壓及換位		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電 器													
32	全車燈光、儀錶、喇叭作冊		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
33	雨刷及噴水作冊		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
34	冷氣系統作冊(壓縮機、鼓風機、風扇)			○		○		○		○		○	

定期保養

● “嚴苛使用 保養項目及週期表”

如果您的愛車是在下列任何一種情形下使用，必須縮短保養週期之項目如下，其餘依照“定期保養週期表”實施保養。

1. 引擎長時間急速運轉、經常低速長距離行駛、經常於冷天短距離行駛或經常行駛於交通擁塞路段且氣溫在 32°C 以上	
<input type="checkbox"/> 更換機油芯	每 5,000 公里或 3 個月
<input type="checkbox"/> 檢查煞車來令片及煞車碟盤	每 5,000 公里或 3 個月
<input type="checkbox"/> 檢查煞車蹄片及煞車鼓	每 10,000 公里或 6 個月
<input type="checkbox"/> 更換自動變速箱油	每 40,000 公里或 24 個月
2. 經常行駛於多丘陵路段	
<input type="checkbox"/> 更換機油芯	每 5,000 公里或 3 個月
<input type="checkbox"/> 檢查空氣芯	每 20,000 公里或 6 個月
<input type="checkbox"/> 檢查煞車來令片及煞車碟盤	每 5,000 公里或 3 個月
<input type="checkbox"/> 檢查煞車蹄片及煞車鼓	每 10,000 公里或 6 個月
3. 經常急煞車	
<input type="checkbox"/> 檢查煞車來令片及煞車碟盤	每 5,000 公里或 3 個月
<input type="checkbox"/> 檢查煞車蹄片及煞車鼓	每 10,000 公里或 6 個月
<input type="checkbox"/> 檢查底盤系統固定螺絲	每 10,000 公里或 6 個月
<input type="checkbox"/> 檢查懸吊系統有無損傷或鬆動	每 10,000 公里或 6 個月

4. 經常滿載、有額外載重或長期於山區路段行駛	
<input type="checkbox"/> 更換機油芯	每 5,000 公里或 3 個月
<input type="checkbox"/> 檢查煞車來令片及煞車碟盤	每 5,000 公里或 3 個月
<input type="checkbox"/> 檢查煞車蹄片及煞車鼓	每 10,000 公里或 6 個月
<input type="checkbox"/> 檢查底盤系統固定螺絲	每 10,000 公里或 6 個月
<input type="checkbox"/> 檢查懸吊系統有無損傷或鬆動	每 10,000 公里或 6 個月
<input type="checkbox"/> 底盤各系統潤滑	每 10,000 公里或 6 個月
<input type="checkbox"/> 更換自動變速箱油	每 40,000 公里或 24 個月
5. 經常行駛於不平或泥濘路段	
<input type="checkbox"/> 更換機油芯	每 5,000 公里或 3 個月
<input type="checkbox"/> 檢查空氣芯	每 20,000 公里或 6 個月
<input type="checkbox"/> 檢查煞車來令片及煞車碟盤	每 5,000 公里或 3 個月
<input type="checkbox"/> 檢查煞車蹄片及煞車鼓	每 10,000 公里或 6 個月
<input type="checkbox"/> 檢查煞車管路及軟管	每 10,000 公里或 6 個月
<input type="checkbox"/> 檢查驅動軸防塵套	每 10,000 公里或 6 個月
<input type="checkbox"/> 檢查方向機、連桿、球接頭	每 20,000 公里或 12 個月
<input type="checkbox"/> 檢查懸吊系統有無損傷或鬆動	每 10,000 公里或 6 個月
<input type="checkbox"/> 檢查底盤系統固定螺絲	每 10,000 公里或 6 個月

定期保養記錄表

注意：本表是附於證明使用手冊中保養里程之工作項目已被執行，請車主妥善保存此保養記錄表。

牌照號碼：_____

保養里程	1,000 公里	10,000 公里	20,000 公里
保養日期			
保養時里程數			
服務廠簽章			
30,000 公里	40,000 公里	50,000 公里	60,000 公里
70,000 公里	80,000 公里	90,000 公里	100,000 公里